

Instruktion för användning av värmesystemet

1. Öppna **ventilerna** (se pil) på elementen i varje rum, detta för att vara säker på att få cirkulation i elementen i samtliga rum.



2. Ställ **termostadvredet** (temperaturregulatorn) på mitten, svart punkt, mellan rött och blått.



3. Temperaturregulatorn känner av temperaturen på platsen där den sitter och påverkar då ventilen (den som sitter på rörslingan vid golvet) att öppna om det är kallare än 20 grader och stänger om det är varmare än 20 grader. Detta sker på varje plan man har temperaturregulator.
4. Temperaturen i de övriga rummen på våningen blir densamma som vid temperaturregulatorn. Ju mer man stänger ventilen på elementen i de övriga rummen på våningen ju lägre temperatur blir det i det specifika rummet.
5. Vill man höja rumstemperaturen ökar man på temperaturregulatorn, så höjs temperaturen motsvarande i alla rummen på det planet.